A-61687 / 2010 年 6 月

部件号 7J3505 zh-cn

内存升级包的安装说明

以下是安装用于 柯达 Trūper 3210/3610 型扫描仪的内存升级包的说明。

请只用柯达提供的 SODIMM 内存板,否则可能会损坏扫描仪并使质保或服务协议失效。

扫描仪包含 64 MB 的基本内存。某些扫描工作可能会根据要扫描的文档大小和所需的图像分辨率等因素而需要额外的内存。例如,A3 之类尺寸的大文档双面扫描或 600 dpi 分辨率的彩色扫描可能需要额外内存。

- 注意: 只有熟悉内存模块(即 PC 上的内存)安装的人员才能安装此升级包。如果您对安装内存模块感到没把握,请联系服务提供商或系统管理员。
- 注意: 此升级包内含有易受静电放电 (ESD) 损坏的 部件和组合件。

需要的工具: 十字头螺丝起子。

安装 SODIMM 模块

- 1. 关闭扫描仪电源。
- 将电源线从电源插座上拔下并拔下计算机接口 电缆。
- 3. 用十字头螺丝起子从接口板上取下两个固定螺钉,并将螺钉放到一边备用。



4. 拉把手以取出接口板。

注意:不得将手放入扫描仪内。

5. 把 SODIMM 模块之一以倾斜角度插入接口板上 的模块连接器之一上。



- 6. 往里推模块直到它发出咔哒声到位,并且模块连接器上的白色突出物夹住 SODIMM 模块。确保您插入 SODIMM 模块时,其上的凹槽在左边。如果凹槽不在该位置, SODIMM 模块就不会正确插入。
- 7. 重复执行步骤 5 至 6 以插入其他 SODIMM 模块。
 - 注意: 如需取出 SODIMM 模块,应拉开模块连接器两侧的白色突出物以松开 SODIMM模块,然后小心地将其拉出。
- 8. 将接口板沿着扫描仪内的导轨滑动到位,将其 装回元件内。
- 9. 确认接口板已完全插入并锁定就位,然后用两个固定螺钉将接口板固定住。
- 10. 重新连接电源线和计算机接口电缆,并开启扫描仪电源。
- 11. 打开"用户实用程序",验证扫描仪是否能识别内存升级。

Scanner Information—

Model: 3210

Firmware Version: 1.02

Front Memory: 576 MB

Back Memory: 528 MB

Interface: STI USB (2.0)

Pre-Imprinter: Disable

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650 U.S.A. 版权所有 ©Kodak, 2010 年。保留所有权利。

注册商标: 柯达, Trūper